Как обновить прошивку на ККМ АТОЛ

1. Закрываем смену в 1с, закрываем 1с, открываем тест драйвера, проверяем в разделе ФН – статус информационного обмена с офд, что все документы ушли в офд.

| 🥥 Тест драйвера КК | T (10.1.1) | | + | – 🗆 X | |
|--------------------|---|---------------------------|------------|------------------------|--|
| Информация о ККТ | Реквизиты Запросы | | | ATOJ FPrint-220TK | |
| | Тип данных: 1 - Статус информационного обмена | | • | Свойства | |
| Регистрация ККТ | О - Значение реквизита регистрации | | А Включено | | |
| Чек | Номер реквизита. Номер документа: 2 - Информация об ФН 2 - Информация об ФН | Ширина ленты: | | | |
| Отчеты | 4 - Информация о последнем чеке 5 - Информация о последнем чеке | чо (576) Смена закрыта | | | |
| Внесения / выплаты | Статус информ 6 - Информация о смене Транспортное 7 - Информация о версиях ФФД | | | Чек закрыт | |
| Печать | Есть сообщени 8 - Срок действия ФН Ожилание отве 9 - Регистрационные данные | ~ | Кассир: | | |
| Программирование | Есть команда от ОФД: | Нет | | ИНН кассира: | |
| | Изменились настройки соединения с ОФД: | Нет | | | |
| ΦH | Ожидание ответа на команду от ОФД: | Her | | | |
| Внешние устройства | Производится чтение сообщения для ОФД: | Нет | | Регистрация кассира | |
| | Непереданных документов: | 0 | | _ | |
| Нижний уровень | Номер первого непереданного документа: 0 | | | Статус документа | |
| Сервисные | Дата и время первого непереданного документа | а: <не определено> | | Допечатать | |

2. Далее закрываем драйвер, запускаем EXE файл прошивки. (если его у вас нету, обратитесь в чат территории в WhatsApp для выгрузки)

| Каза Поделиться Вид папка Буфер обмена Колоровать Встантье Буфер обмена Колоровать Встантье Буфер обмена Колородочить Буфер обмена Колородочить Буфер обмена Колородочить Создать Сообства Содать Сообства Содать | ј ⊵ ј ∓ Г прошив | ка | | | - 0 | × |
|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| икрепить на панели Голировать Вставить Бубер обмена Упорядочить Создать Свойства | Файл Главная По | делиться Вид | - 5. | - The El- | [mail | ~ 0 |
| Локальный диск (Сі) > Install > 2. ККМ > прошивка Поискі п Р Ина Дата наменения Тіп АТІСЗОВКВ соп ОТІВ 2022 7.18 Півда * СОМ* Атій загрузки Алокументы Загрузки Загрузки Загрузки Загрузки Загрузки Загрузки Пображения Музыка Локальный диск (С Сеть | якрепить на панели Копиј быстрого доступа Буфер обм | ровать Вставить () | новая Упорядочить Создать | Свойства | Быделить | |
| № Быстрый доступ Desktop Загрузки Документы Сеть | ← → ~ ↑ □ ∝ Л | окальный диск (С:) 🔅 | Install > 2, KKM > npour | ивка | О Поиск: п. | , p |
| Документы Изображения Этот компьютер Desktop Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Локальный диск (С Сеть | 🖈 Быстрый доступ 🔲 Desktop 🛷 👃 Загрузки 🖋 | Имя ATHC3009KB 72 FirmwareUpd | ^ ater_win_bf693960-4d1c-41 | Дата изменения 01.04.2022.7-18 18.04.2023.14:13 | Тип Флёл "CON" Приложение | |
| № Музыка щ_Локальный диск (С Сеть | Этот компьютер Desktop Видео Документы Загрузки Изображения | | | | | |
| Cen. | Музыка Локальный диск (С | | | | | |
| | 💣 Сеть | | | | | |

3. Откроется командная строка с номером вашей ККТ и надписью Начать обновление кассы? [Y/n]:



4. Вводим «Ү», нажимаем enter. Запуститься процесс обновления.



5. После успешного процесса обновления выдаст такое же окно, после его вывода **нужно загрузить CON файл через драйвер (шаблон чека)** и можно возвращать ККТ к работе.

| A Cr\Users\Kassa\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.000\main.exe | – 🗆 X |
|--|----------|
| Версия утилиты: 1.1.12.2_ff1fbdd Соединение установлено. ККТ: 00108722296424 Модель: АТОЛ 27Ф(87) Версия ПО: 5.8.20 Начать обновление кассы? [Y/n]: у Запись лицензии Лицензии успешно записаны Обновление ПО | ₽ |
| Подключение к ККТ (попытка 1) Подключение к ККТ (попытка 2) Подключение к ККТ (попытка 3) Обновление контейнера ПО Загрузка контейнера ПО пропущена Завершено успешно Обновлено с версии 5.8.20 на 5.8.105 Нажмите любую клавишу для выхода | |
| | |