## **TP-Link Archer C6U**





По характеристикам - примерно как 66 асус - гигабит и 5g wifi - по производительности слабее - и 1 usb

одна из замеченных особенностей - модем Мегафон М150-4 - не до конца включается - не хватает пары миллиметров - из за чего модем вроде как включаться - но не работает - необходимо с ним использовать кабель удлинитель usb

Главное отличие это новый тип прошивки - OpenWRT

С6U КБ 010 Состояние -	Система - Службы - Сеть - В	Выйти	обновляется С6U КБ 010	) Состояние - Система - Службы - Сеть - Выйти		ОБНОВЛЯЕТСЯ
Состояние			Интерфейски			
Система			интерфенсы			
Имя	C6U		Интерфейсь	ы		
Модель	TP-Link Archer C6U v1	TP-Link Archer C6U v1		Протокол: Статический адрес		
Архитектура	MediaTek MT7621 ver:1	eco:3	LAN	MAC: B0:4E:26:82:07:12		Magnuzi
Целевая платформа	ramips/mt7621	ramips/mt7621		Передано (ТХ): 38.36 MB (70211 пакетов)		здалить
Версия прошивки	шивки OpenWrt SNAPSHOT r19937-7bf73e270e / LuCl Master git-22.167.28356-8effea5			IPv4: 10.200.0.1/24 IPv6: fd82:5093:28d0::1/60		
Версия ядра	5.10.125			Протокол: DHCP-клиент Время работы: 15h 51m 29s MAC: B0:4E:26:82:07:13		
Время	2022-06-29 14:04:27		WAN		Перезапустить Остановить Измени	ть Удалить
Время работы	Время работы 15h 51m 42s		wan	Получено (RX): 1.50 GB (12438724 пакетов) Передано (TX): 259.58 MB (205478 пакетов)		
Нагрузка (1, 5, 15м)	0.05, 0.06, 0.01			IPv4: 192.168.0.227/20		
Оперативная память (RAI	M)		WAN4G	Протокол: DHCP-клиент Получено (RX): 0 В (0 пакетов)		Vacativa
Споболио	43.59 MIB / 117.36 MIB	(37%)	ළාන 4G	Передано (ТХ): 0 В (0 пакетов) Ошибка: Нет сетевого устройства	Перезапустить Остановить Измени	удалить
Занято	62.61 MIB / 117.36 MIB	62.61 MIB / 117.36 MIB (53%)		Получено (RX): 0 В (0 пакетов)	Перезапустить Остановить Измени	ть Удалить
Буфер	52.00 KIB / 117.36 MIB (0%)		4G	Ошибка: Нет сетевого устройства		
Кеш	Keuu 22.63 MiB / 117.36 MiB (19%)			Протокол: DHCPv6 клиент		
				Время расоты: 150 51m 165 MAC: B0:4E:26:82:07:13	Перезапустить Остановить Измени	ть Удалить
Хранилище			wan	Получено (НХ): 1.50 GB (12438/24 пакетов) Передано (ТХ): 259.58 MB (205478 пакетов)		
Дисковое пространство	380.00 KIB / 5.56 MIB (6	3%)		IPv6: 2001:67c:20:ttte:b24e:26ft:te82:713/64		
Пространство temp	1.23 MiB / 58.68 MiB (21	1.23 MiB / 58.68 MiB (2%)		Протокол: UMTS/GPRS/EV-DO Получено (RX): 0 В (0 пакетов)		Vacauti
			3g-wan_4g4	Передано (ТХ): 0 В (0 пакетов) Ошибка: Нет сетевого устройства	Перезапустить Остановить Измени	удалить
Сеть				Протокол: Статический адрес		
Подключение Протокол: DHCP-клиент	IPv4 (upstream)	Подключение IPv6 (upstream) Протокол: DHCPv6 клиент	WIFIO	Время работы: 4h 37m 5s MAC: B0:4E:26:82:07:12		
Agpec: 192.168.0.227/20 Шлюз: 192.168.0.254 DNS 1.102.168.2.1		Адрес: 2001:67c:20:fffe:b24e:26ff:fe82:713/64 Шлюз: fe80::1210:10ff:fe10:702 DNS 1: 2001:67c:30:ff0::1	🔊 🐲 🖉 🐨 🖉	Получено (RX): 251.55 МВ (177461 пакетов) Передано (TX): 187 37 МВ (89375 пакетов)	Перезапустить Остановить Измени	ть Удалить
DNS 2: 192.168.2.2 DNS 3: 192.168.0.254		Подключен: 15h 50m 40s		IPv4: 10.255.255.65/26		
DNS 4: 192.168.0.1 Истекает: 1d 8h 9m 7s				N 10 W TOD & OTO		
Устройство: Порт коммутатора	i: "wan"	Устройство: Порт коммутатора: "wan"	Добавить нов	ын интерфено		
мас-адрес: во.4Е.20.82.07.13		мас-адрес: 60.42.20.02.07.13			Применить 🔻 Сохранить	Очистить
Соединения	45 / 15360 (0%)					
			I			
интерфейсы » WAN						
Общие настройки Дополнительные наст	тройки Настройки межсетевого экрана	а DHCP-сервер				
Состояние Устро Врем	<b>йство:</b> wan <b>я работы:</b> 15h 52m 29s					
МАС: Получ	MAC: B0:4E:26:82:07:13 <b>Doryveno (RX)</b> : 1:50 GB (12456363 пакетов) <b>December (CX)</b> : 256 GB (M2 (205524 пакетов))					
IPv4:	192.168.0.227/20					
Протокол DHCP-кл	иент 🗸					
Устройство 📰 wan	٣	2				
Запустить при загрузке 🗸						
Имя хоста в DHCP-запросах Отправля	ять имя хоста этого устройства 🔻					

Закрыть

по умолчанию - у стоковой прошивки - 192.168.0.1 admin admin

после установки нашей прошивки openwrt - 192.168.1.1 admin admin

## OpenWRT

- после внесения изменений нужно нажимать Применить применяются ВСЕ изменения без перезагрузки несколько секунд
- настройка ір локальной сети в Интерфейсы Lan
- настройка на провайдера Интерфейсы WAN через выбор протокола и задание параметров
- usb модемы все типы что у нас есть должны включаться в работу автоматически
  - по умолчанию у usb модемов приоритет ниже чем у основного
  - ∘ выбор основного канала для работы происходит автоматически ничего трогать и до настраивать не нужно
  - приоритет по провайдерам регулируется через Интерфейсы Дополнительные настройки Использовать метрику шлюза

система отслеживание каналов ориентируется на это число при выборе канала - чем ниже тем приоритетное по умолчанию - на основном канале 5 на модемах 10 и 11

- Модемы (иль вторые провайдеры) подключаемые через езернет настраиваются следующим образом
  - 1. отделить нужный порт от моста локальной сети (куда включены все 4 порта локалки) Устройства - br0 - Порты моста - тут нужно нужный порт исключить из моста
  - 2. Интерфейсы Добавить новый интерфейс устанавливаете устройство + тип + параметры подключения
  - 3. также в нем Настройки межсетевого экрана назначить зону зона WAN
  - 4. также в нем Дополнительные настройки Использовать метрику шлюза установить приоритет (необходимо чтоб номера у разных интефейсов не пересекались)
    - у основного wan = 5 у модемов 10,11 у других выставляйте между 5 до 15
    - например у основного 5 у дополнительного ethernet провайдера 6 тогда дополнительный будет резервом
- Принт-сервер есть (Службы Р910nd) но usb портов только 1