Инструкция по настройке IP видеонаблюдения

macroscop





1. Настройка камер	
 <u>Настройка камер – HiWatch + Hikvision</u> 	5
 <u>Настройка камер – LTV + RVI</u> 	8
• <u>Настройка камер – Dahua</u>	14
<u>2. Настройка ПК</u>	17
<u>3. Быстрая настройка сервера «Лицензирование»</u>	23
• <u>Лицензирование «офлайн-активация USB-ключа»</u>	26
• <u>Настройка «установка конфигурации и редактирование»</u>	27
• <u>Пользователи «Группы»</u>	29
• Настройка рабочего места в клиенте	31
 Настройка Вида для камер	32
• Вкладка мобильные устройства	33
• Добавление новой камеры «к стандартам»	34
4. ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ КАМЕР	35-36



<u>5. Настройка РТZ камер</u>	
• <u>Таблица стандартов РТZ камер</u>	37
• <u>Пример местоположения в Торговом зале</u>	38
<u>6. Завершение настройки</u>	39
<u>7. Восстановление из backup</u>	40
8. Системные оповещения	41
9. Зоны детекции движения	42
<u>10. Сборка логов</u>	43
11.Обновление лицензии	44
12.Обновление макроскоп «сервера» и «клиента»	45
<u>13.Ошибки</u>	46-49
<u>12. Для Ознакомления «как настроены камеры в конфигурации»</u>	50
• <u>Ручное добавление и настройка IP камер</u>	51
• Вкладка « потоки и датчик движения»	52
• Вкладка «архив»	53
• <u>Вкладка «Водяной знак» «аналитика»</u>	54
13.Информация	55

Рекомендации по быстрому поиску камер

- 1. Все провода отключаем от свитча
- 2. Запускаем приложения от камер
- 3. И по порядку подключаем провода и смотрим в программах подключенную камеру
- 4. Далее присваиваем ей нужный IP исходя из таблицы
- 5. И так далее

*по умолчанию все провода пронумерованы согласно расположению камер (<u>см таблицу</u>)

- 1. В ПК два пользователя
- 2. admin пароль у инженера ДТО
- 3. user us111111

Все настройки производим под админом У юзера урезанные права

Подключение роутера и ПК

Роутер оставляем в кассовой зоне Роутер подключить в коммутатор – в 26 порт ПК подключить в коммутатор – в 25 порт ПК ставим за монитор – таким образом чтобы он от туда не упал КЛЮЧ МАКРОСКОП – подключаем во внутренний USB – в системном блоке

Настройка камер Hikvision + HiWatch

- C. (1997)	S A D
a second s	

	0	31 DS-I453M(B	Active
	0	32 DS-1453M(B	Inactive
T		Устройств	ю не активно
L		Ставим гал	ку для выбора

- **1.** Запускаем программу для поиска камер «SADP»
- **2.** Нажимаем «Refresh» Отобразится список камер в нашей сети
- **3.** Если статус «**Inactive**» то камера не активна
- Если «**Active**», то камеру необходимо сбросить кнопкой «reset» на камере
- **4.** Если статус «**Inactive**» выбираем устройство (галкой) и вводим пароль

пароль у инженера ДТО

- **5.** Далее вводим IP камеры исходя от ее место положения в магазине (<u>см. таблицу стандарта</u>)
- Маска 255.255.255.0
- Шлюз IP роутера

6. Для проверки нужной камеры вводим IP в браузере и проверяем ее местоположение по картинке

Modify Network Parame	ters
 Enable DHCP Enable Hik-Connect 	
Device Serial No.:	DS-I453M(B)20211028AAWRG970
IP Address:	10.2.155.100
Port:	8000
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	10.2.155.1
IPv6 Address:	::
IPv6 Gateway:	:
IPv6 Prefix Length:	64
HTTP Port:	80
Secur	ity Verification
Administrator Password:	

Настройка камер Hikvision + HiWatch

1 Пользователь	
🔒 Пароль	абыли пародь?
Вход	
0	50 [Чёткий<->Сглаженное]
Видео <mark>Аудио</mark> ROI	
Кодирование аудио	G.711ulaw
Аудио вход	Micln 🗸
Входная громкость	75
Фильтр шумов	Вкл. 🗸

불 Сохранить

6. Вкладка «аудио»

• Как на картинке *Если плохо слышно отключаем шумоподавление

	l.	Заходим	в веб	интерфейс	камеры
--	----	---------	-------	-----------	--------

2. Раздел «Система»

• Настройка системы – время

3. Вкладка «Видео и Аудио»

Тип потока – Видео и Аудио

H.264 + - O

Тип скорости данных «Постоянное»

50

Разрешение – 1920*1080р

Частота кадров – 12

Кодирование – Н.264

Битрейт – 4092

Поток – 50

- Часовой пояс свой
- Ntp сервер 10.8.0.0

4. Основной поток

)сн.информация	Настройки времени	DST	RS-232	Сведения	
NTP					
NTP					
дрес сервера	10.8.0.0				
lopt NTP	123				
Інтервал	1440		Мину	/та	
	Тест				

5. Доп.поток

- Тип потока видео и аудио
- Разрешение 640*360
- Тип скорости данных постоянное
- Частота кадров 12
- Битрейт 512
- Кодирование Н.264
- H.264 + OFF
- Поток 50 _____ 50

Hастройка камер Hikvision + HiWatch

50

Настройки Дисплея Параметры OSD Маска



Маска





Показ имени		
🖊 Отображение дать	(
Отображение неде	ли	
Имя камеры	Camera 01	
Формат времени	24-часовой	~
Формат даты	ММ-ДД-ГГГГ	~
Отображение текста		
_ 1		
2		
3		
4		

Настройки изображения... Автоматическое переключен 🗸

Вкл.

OFF

Настройка изображения

Настройки экспозиции

настройки подсветки

Контрастность WDR

Подавление засветки

Улучшение изображения

Регулировка видео

Баланс белого

WDR

Переключение день/ночь



Вкладка «Изображение»

- 7. Раздел «Настройки дисплея» Настройка подсветки
- Если на камере засветы <u>вкл. WDR</u> ٠
- 8. Раздел «Параметры OSD»
- Ставим галку только отображение даты ٠

Предупреждения

Метод связи

Угол верхний левый ٠

Детектор тампера

Включить расписание

Вкладка «По событию»

9. Вкл движение

- Зона вся
- Чувствительность 60

Чувствительность

Детектор движения

Настройка зоны

Включите детекцию движения

Включить метаданные ActiveSearch

Настройка камер LTV + RVI

LTVtool	B	cero 987 :	устройство (устройств	a)	Обновить	😡 Настройка поиска		Русский 🔻 😮 — 🗆 🗙	
Энф. устройства	√	Bce 🔽 IPC	✓NVR ✓ Πp	очее Все состо	• кинко		Введите к	лючевые слова Q	
ļ†ļ	1	💄 Логин	🔎 Изменить пароль	IP Изменить IP-	-адрес 🔷 Конфиг. устро	йства		📝 Экспор	1. Запускаем программу для поиска камер
Конф. канала.	1	Имя устройст	ва IP	Модель	Версия	Состояние уст Операци	я Сос	гояние работы	/ «LTVtool»
		ST-174 M IP HO	ME 192.168.0.100	ST-174 M IP HOME	IPC_M1301- S31P_V2.3_210416_STC09	Не выполнен 📑 IP вход	🔑 🔅 🤤 🤷 Оши или г	бка входа (неправильный логин 1ароль)	
Обновить		S51C@IR	192.168.0.100	S51C	IPC_M1406- S51C_V8.7.ST.C01_221014	Не выполнен 📑 IP вход	₽¢е ≙		
*		LTV%20IP%20E-	Series 10.2.154.156	LTV-2CNT40-M2812		Не выполнен 📄 IP вход	₽¢е▲		
Обслуживание		LTV-1CNSD20-Z	5-W 10.2.155.234	LTV-1CNSD20-Z5-W	CIPC-B2302.6.9.NB.220816	Не выполнен 📄 IP вход	₽¢е▲		а. пажимаем «Обновить» Отобразится список
NUR		LTV-1CND40-F2	8 10.2.155.35	LTV-1CND40-F28	GIPC-B6202.5.92.C03616.NB. 220517	Не выполнен 📑 IP вход	₽¢е ≙		камер в нашей сети
NVR		LTV-1CND20-F2	8 10.2.155.182	LTV-1CND20-F28	DIPC- B1219.1.96.C000233.220512	Не выполнен 📄 IP	Р 🌣 🖯 🗠 Оши	бка входа (неправильный логин 1ароль)	
<u>_</u>		LTV IP E-Series	10.255.112.84	LTV CNE-942 58		Не выполнен 📄 IP	2006		
Расчет		LTV IP E-Series	10.255.112.186	LTV CNE-942 58		Не выполнен 📄 IP	Poes.		3 Выбираем камеру и нажимаем «Изменить
		LTV IP E-Series	10.255.113.87	LTV CNE-942 58		не выполнен 📄 IP	20ea.		
Измени	пъ IP.	-адрес (10	.2.154.35)						IP адрес»
Новый	ІР-ад	pec	10.2.	154 . 35					• Водим IP камеры исходя от ее место
Подма	ска		255.0.	0.0					положения в магазине
Шлюз			10 . 2 .	154 . 1					(<u>см. таблицу стандарта</u>)
IP (ста	арый)) IP (F	новый)	Подмаска	Шлюз	Имя пользоват	Пароль	Состояние работы	• Маска 255.255.255.0
10.2.15	4.35	10.2.1	154.35	255.0.0.0	10.2.154.1	admin	123456	Не выполнен вход	• IIIAHO3 IP powrepa

- Вводим пароль 123456
- Либо если он предложит сразу ввести пароль то вводим пароль админа

Пароль (у Инженера ДТО)

4. Далее заходим в браузер по IP камеры И сверяем по картинке ее местоположение

Настройка камер LTV

Общий	i	
	Информация	
	Сеть	
	Время	
	Сервер	
•	OSD	
	Пользователь	
Сеть		

1. Основной поток

Формат сжатия – Н.264

Формат сжатия – Н.264

3. Третий поток отключаем

Шумоподавление – вкл

Входная громкость – 65-70

если плохо слышно выключаем шумодав

Разрешение – 640*360

Частота кадров – 12

Битрейт – 512

Режим – CBR

4. Аудио – включить

Галку на канале 1

Частота кадров – 12

Битрейт – 4096

Режим – CBR

2. Второй поток

Разрешение – 1920*1080р

Видео и аудио

Управление

Изображение

Аналитика

События

2	Аудио	Ауднофайл			
	Аулиов	XOT			
	Avruor	207			
	Пуднов.		Murrachau		
	Гежим)	доступа	микрофон	Ť	- 75
	Бходна	я громкость			
	Формат	сжатия аудио	G.7110	~	
	Частота	і дискретизации(КН	z) ö	~	
	Шумоп	одавление	• Вкл. О Откл.		
	Канал 1		Mic	~	✓ Вклі Вклі Вклі Вклі Вклі Вклі Вклі Вклі

чить

Вкладка «Общий»	Вклю	No.	Содержание		Ось У
1. Время — Ntp сервер 10.8.0.0		1	<Дата и время>	~	2
2. OSD – Вкл. отображение даты					
3. Пользователь – изменить пароль на админский -	нахо	одитс	я у инженера ДТО		
Вкладка «Видео и Аудио»		Вкла	дка «Событие»		

- 1. Детектор движения
- Режим детекции сетка
- Чувствительность 60
- Кликаем по экрану чтобы появилась сетка

Настройки правил	Действие при тревоге	Расписание			
Режим детекции	Сетка	~	Чувствительность	По	 в Пов 60
			Параметры тревоги		
Нажмите здесь, чтобы	а Загрузить и установите пос	леднюю версию	Подавление тревоги (с)	15	
плагина. Перед установкой	і́ закройте окно браузера.				
	+	Зум —			
	+	Фокус —			
	1 Предуста	ahoeka			
	2 Предуста	ahobk:			
	3 Предуста	ahobk2			
	4 Предуста	BHOBKZ			
0					

Ось Ү

3

Настройка камер LTV

*Все эти настройки можно настраивать путем загрузки конфигурации для камеры и по итогу нужно будет только сменить ИП и произвести ручные настройки по изображению и по звуку по необходимости и указать свой часовой пояс

- 1. Конфигурации для камеры находятся на <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instructions/</u> папка конфигурация для камер
- 2. Выбираем соответствующую папку и скачиваем файл на рабочий стол
- 3. Заходим на веб интерфейс камеры
- 4. Раздел система
- 5. Вкладка обновление
- 6. Файл конфигурации импорт
- 7. Далее меняем ип согласно местоположения и пароль от админа и ставим свой часовой пояс

*Для загрузки конфигурации для камер LTV в помещении – потребует пароль админа – вводим и нажимаем импорт

Настройка камер RVI

Поток	1 поток	~	
Тип потока	Видео и Аудио	~	
Разрешение	1080P(1920x1080)	~	
Битрейт	4096	-	
Частота кадров, к/с	12	-	
Приоритет передачи	Частота кадров	~	
Интервал I кадров	12	÷	
Тип битрейта	CBR	~	
Кодирование	H.264H	~	
S+	Выключить	~	
SVC	Выключить	~	
Режим потока		50	Резко<>Плавно
Шифрование	Нет	~	
Пароль AES			
Подтвердите пароль			
	Сохранить Отменить		

1. Заходим в веб интерфейс камеры

2. Вкладка «Видео и Аудио»

3. Основной поток

- Тип потока Видео и Аудио
- Разрешение 1920*1080р
- Тип битрейта «CBR»
- Частота кадров 12
- Битрейт 4096
- Кодирование Н.264Н
- Поток 50

4. Доп.поток

- Тип потока видео и аудио
- Разрешение 640*360
- Тип скорости данных постоянное
- Частота кадров 12
- Битрейт 512
- Кодирование Н.264
- Поток 50

5. Аудио – включить

- Входная громкость 65-70
- Шумоподавление вкл
- если плохо слышно выключаем шумодав
- Галку на канале 1

Настройка камер RVI



1	2023-06-05 13:09:23	Син

1 поток			~
IPC			
Переместить	Цвет	Белый	~
2023-05-15			*
Переместить	Цвет	Белый	~
□День недели			
	<mark>⊖12 ч</mark>	асов	
	1 поток IPC Переместить 2023-05-15 Переместить День недели © 24 часа	1 поток IPC Переместить Цвет 2023-05-15 Переместить Цвет День недели 24 часа 12 часа	1 поток IPC IPC 2023-05-15 ICереместить Цвет Белый День недели 24 часа 012 часов

Часовой пояс	(GMT+03:0	00)Москва	а, Санкт-Петерб	*	
хронизация времени	Ν	ITP			
Время ПК	2023-06-0	5 13:09:23	3		Задать
t	🖊 Разреші	ить синх	ронизацию вре	емени	no ONVIF
Летнее время (Включит	ъ			
Начало	Январь	~	Последний	~	
	Bc	~	00	~	часы
Завершение	Январь	~	Последний	~	
(

Вкладка «OSD»

- Галка только на дате
- 24 часа

٠

- День недели выкл
- Расположение верхний правый угол

Раздел «события и реакция»

- Ставим галку движение -вкл
- Выделяем всю область если не выделена
- Чувствительность 60

Раздел «Системные настройки»

• Ntp сервер 10.8.0.0

Вкладка «пользователи»

• Изменить пароль

пароль у инженера ДТО

Настройка камер RVI

*Все эти настройки можно настраивать путем загрузки конфигурации для камеры и по итогу нужно будет только сменить ИП и произвести ручные настройки по изображению и по звуку по необходимости и указать свой часовой пояс

- 1. Конфигурации для камеры находятся на <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instructions/</u> папка конфигурация для камер
- 2. Выбираем соответствующую папку и скачиваем файл на рабочий стол
- 3. Заходим на веб интерфейс камеры
- 4. Раздел системные настройки
- 5. Вкладка обслуживание
- 6. Файл конфигурации обзор импорт
- 7. Далее меняем ип согласно местоположения и пароль от админа и ставим свой часовой пояс

Настройка камер Dahua

Ņ	Configtool	2 Device(s) found		Search Setting 🛛 🔻 — 💙	 Запускаем программу для поиска камер «ConfigTool»*роутер и комп не в впн Нажимаем «Обновить» Отобразится список камер в
₽	Modify IP	Initialize Batch Modify IP Import	Export Manual Add Delete	Search	нашей сети 3. Нажимаем «Search Setting»
ŧ	Device Upgrade	NO. Status Type Mod	lel IP : Port MAC	Version Operate	Вводим пароль от админа – <u>которыи знает инженер ДТС</u> 3. Смотрим статус – и если <u>Uninitialized</u> то:
ᢙ	Online Upgrade	1 Initialized IPC DH-I 2 Initialized IPC DH-I	IPC-HDW2241 10.2.156.110:37777 3c:e3:6b:c0: IPC-HDBW210 10.2.155.38:37777 c0:39:5a:4a:	ec:d1 V2.840.0000 Edit Details Web 84:22 V2.820.0000 Edit Details Web	 Выбираем камеру и нажимаем кнопку Initialize 4. Задаем пароль от админа
0	Device Config				 5. Далее для смены IP адреса Выбираем камеру и нажимаем «Batch Modify IP»
	Mode	Static O DHCP			 Волим IP камеры исхоля от ее место положения в
	Target IP				магазине
	Subnet Mask	, , , .			(<u>см. таблицу стандарта</u>)
	Gateway				 Маска 255.255.255.0 Шлюз IP роутера
Sel	ected number of c	OK devices: 1			*Либо через веб морду камеры

- *Если статус Initialized камера уже активна- при первичной настройки надо сбросить на завод
- ** Если статус Uninitialized камеру надо настроить

Настройка камер Dahua

Раздел «Настройки»

1.Вкладка видео

Основной поток

- Сжатие Н.264
- Разрешение 1920*1080р
- Частота кадров 12
- Тип Битрейта CBR
- Битрейт 4096
- Интервал кадров 12
- Настройки галку убрать

Доп поток

- Сжатие Н.264
- Разрешение 640х480
- Частота кадров 12
- Тип Битрейта CBR
- Битрейт 512
- Интервал кадров 12

2.Вкладка наложение

- Маска отключить
- Имя канала отключить
- Время вкл. И галку (показать неделю убрать)

3. Вкладка Аудио

- Основной поток- вкл.
- Доп поток вкл
- Громкость 100
- Шумодав вкл Если плохо слышно

выключаем

Г	— Кодировка
	Основной поток
	🗹 Вкл.
	Сжатие G.711A 🗸
	Частота 8000 🗸
	Доп. поток
	🗹 Вкл.
	Сжатие G.711A 🗸
	Частота 8000 🗸
L	
Г	Атрибут
	Тип аудиовхода Міс 🗸
	Шумоподавление Вкл.
	Громкость микроф — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Громкость динамика — — — — — — 60

Настройка камер Dahua

Раздел События

- 4. Вкладка видео события
- Вкл.
- Область вся область
- Чувствительность 60

Раздел Система

- 5. Вкладка общие настройки дата и время
- Формат 24 часа
- Часовой пояс местный
- Ntp сервер 10.8.0.0
- Сохранить

				Область		
		19 m 1	iter -	Имя R	egion1	
				Чувствит 📄	0	
				Порог 🖃	0	
				h n n n n n n n dereserenesede		recorde a a a a a
/далить все Удалить			_			

*Все эти настройки можно настраивать путем загрузки конфигурации для камеры и по итогу нужно будет только сменить ИП и произвести ручные настройки по изображению и по звуку по необходимости и указать свой часовой пояс

- 1. Конфигурации для камеры находятся на <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instructions/</u> папка конфигурация для камер
- 2. Выбираем соответствующую папку и скачиваем файл на рабочий стол
- 3. Заходим на веб морду камеры
- 4. Раздел система вкладка Импорт/Экспорт
- 5. Нажимаем кнопку «импорт» и выбираем файл конфигурации для камеры
- 6. Далее меняем ип согласно местоположения и пароль от админа и ставим свой часовой пояс

Настройка ПК

В ПК два пользователя

admin – пароль у инженера **ДТО** user – **us111111**

Перед прошивкой роутера настраиваем камеры ПЕРЕД началом форматируем 2шт. HDD – на нем храниться архив SSD НЕ ТРОГАЕМ !!! Там система

Все настройки производим под админом

После прошивки роутера – меняем IP адрес ПК – **10.хх.хх.12**

- Настроить на ПК местное время и дату
- Изменить имя ПК на номер магазина пример: КВ2286
- Чтобы сервер был доступен в sps-holding.ru/r необходимо отключить файрволл(Брандмауэр)
- В пользователе юзер нажимаем правой кнопкой мыши по панели пуск и выбираем сенсорную клавиатуру
- Virtual box настроен по умолчанию и озвучка играет в планировщике задач есть служба на авто подключение при запуске ПК.

*Озвучка автоматически запускается после загрузки пк- сервер видеонаблюдения так же Чтобы слушать звук с камер:

- 1) Заходим в пуск параметры система вкладка звук доп. параметры звука параметры устр. и громкости приложения.
- 2) Убавить Virtual box до 0 добавить Макроскоп клиент 100
- 3) После прослушки с камер убавить с макроскоп до 0 добавить на 100 Virtual box

Теневое подключение на ПК

Проверяем теневое подключение до ПК

По умолчанию он встроен в образ, но если его нет то необходимо установить.

Открываем папку на фтп «ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instruction\теневой доступ к ПК»
 Читаем инструкцию в этой папке.



Интерфейс рабочей программы

Настройка HDD

Откройте утилиту управления дисками командой **diskmgmt.msc**, кликните ПКМ по второму HDD на 4тб **«Создать простой том». И так для второго HDD 4 тб**

В итоге мы получаем 3 диска

- 1. SSD с системой
- 2. HDD 4tb для архива
- 3. HDD 4tb –для архива

*Запись будет происходить в шахматном порядке в случае не исправности одного из дисков, часть файлов останется



Автовключение ПК после отключения электроэнергии

- При включении ПК нажимаем кнопку **DE**L
- В BIOS заходим во вкладку Settings
- Выбираем строку **«Энергопотребление** платформы»

- В строке управление энергопотреблением платформы ставим **«Разрешено»**
- В строке Включение системы после возврата питания ставим **«Всегда включать»**



ОТКЛЮЧЕНИЕ АРР СЕМТЕК GIGABYTE

- При включении ПК нажимаем кнопку **DE**L
- В BIOS заходим во вкладку Settings
- Выбираем строку «IO Ports»

- Далее выбираем строку APP Center Download & Install Configuration.

- В строке APP Center Download & Install ставим Disabled

GIGABYTE		ADVA		
Избранное (F11)	Tweaker	Settings	System Info.	Boot
 Энергопотребление платформ 	ы			
 IO Ports Прочие установки 			*********	
Статус состояния ПК				
Интегрированный LAN-контролл	тер	Разрег	ШИТЪ	
Аудиоконтроллер Деколирование свыше 4 Гбайт		Разре. Запре	шено шено	
Записи ЮАРІС 24-119		Разрег	цено	
 APP Center Download & Install Co Конфигурация Super IO Конфигурация USB Network Stack Configuration Конфигурация NVMe SATA And RST Configuration Realtek PCIe GBE Family Controlle 	r (MAC:74:56:3C:07	7:14:12)		
Избранное (F11)	Tweaker	Settings	System Info.	Boot
APP Center Download & Install				
APP Center Download & Install	7	Dicable	SH	

Быстрая настройка сервера «Лицензирование» ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ всех камер на магазине

<u>!!!!!!!</u> <u>Перед началом меняем имя ПК на номер магазина</u> !!!!!!!

Ставим местное время Ставим IP адрес ПК 10.xx.xx.12

Если лицензия не ставиться то открываем доступ в инет на время установки

После настройки сервера – обязательно проверяем работу архива Не забываем под админом закрывать конфигуратор и клиент макроскоп. После настройки. И переходить на USER.

Запускаем Масговсор Статус Инфо:

*Если лицензия на сервере не установлена, в окне управления вместо кнопки открытия настроек будет кнопка **Установить лицензию**, при нажатии на которую откроется окно мастера.



Не найден файл лицензии Версия сервера (Windows): 3.1.14 Special. ×

Выбор варианта установки

Лицензия для программного ключа

Лицензирование посредством программного ключа, привязанного к конкретному компьютеру.

Внимание! После активации ключа он не может быть перенесен на другой компьютер!

Лицензия для USB-ключа

Лицензирование посредством USB-ключа, установленного в USB-разъем сервера.

Установка	офлайн

|--|

3. Выбрать «лицензия для USB ключа»

👂 Установка лицензии		×
Выбор ключа		
Выберите USB-ключ, для которого нес	обходимо установить лицензию	
Номер ключа	Статус	
2B217205	Не активирован	
33577D08	Не активирован	
Обновить		
Назад Далее		

4. Вставляем ключ в USB и нажимаем обновить.

Ключ вставляем во внутренний USB

- Выбираем нужный ключ и нажимаем далее.
- *Номер ключа нанесен на ребро USB ключа

👂 Установка лице	ензии		×
Онлайн-установка	лицензии		
		1	
		1	
Соединение с сервер	ом активации		
Назад	Далее		

- 5. Далее идет процесс активации.
- ПК должен быть подключен к сети
- *При отсутствие интернета можно активировать офлайн



6. Окно успешной активации – нажимаем «завершить»

Выбор варианта установки

Произошла ошибка в процессе онлайн-активации ключа: не удалось получить файл лицензии с сервера активации.

Возможные причины:

 В процессе активации прервалась связь с сервером активации — например, из-за разрыва или низкой скорости соединения, либо из-за проблем на одном из звеньев сетевого маршрута

 К данному ключу не привязана лицензия — в таком случае следует обратиться к поставщику (продавцу) лицензии

- Лицензия предназначена для другого программного продукта.

• Повторить попытку подключения к серверу активации

Если есть возможность включить доступ к интернету на данном компьютере, сделайте это.

Установить лицензию другим способом

Потребуется отправка файла запроса лицензии по электронной почте с устройства, имеющего доступ к интернету.



*Окно с ошибкой «либо повторяем» **Либо устанавливаем оффлайн

Лицензирование «Офлайн-активация USB-ключа»

👂 Установка лицензии

0	Лицензия для программного ключа
Лиц ком	ензирование посредством программного ключа, привязанного к конкретному пьютеру.
Для XXX	установки лицензии потребуется ввод кода активации вида: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
Вни	лание! После активации ключа он не может быть перенесен на другой компьютер!
•	Лицензия для USB-ключа
Лиц	ензирование посредством USB-ключа, установленного в USB-разъем сервера.
~)	/становка офлайн
	Назад Далее

Поставить галку лицензия USB ключа Установка офлайн В след. окне выбираем ключ USB



Далее нажимаем «сохранить файл»

0	Установка лицензии
Вы	бор варианта установки
۲	Продолжить установку с этапа, на котором она была прервана
0	Начать установку заново
	Выбираем вариант установки
	Назад Далее

Файл с расширением «***.McKeyRequest**»либо номер ключа с ребра Отправляем на почту «**lic@macroscop.com**» В ответ будет выслан файл с расширением «***.McKey**» который нужно открыть в след.окне



Настройка «установка конфигурации и редактирование»



4. Копируем содержимое выбранной конфигурации в системную папку

(C:\ProgramData\MacroscopServerConfigs) кроме файла «license.lic» (если есть)

5. Запускаем сервер из окна macroscop статус инфо и открываем конфигуратор

(пользователь «admin» пароль «у инженера ДТО»)

- 6. Далее вводим IP адрес ПК (10.хх.хх.12) если запросит
- 7. Видим окно успеха и вводим пароль от админа еще раз
- 8. Зайти в раздел Серверы:
- Выбрать IP адрес компьютера и нажать галку
- *Если не присвоился после 6-го пункта
- Публичный адрес выкл.

	2	1	
	D	КАМЕРЫ	Сбщие настройки
	··· ···	СЕРВЕРЫ	Сервер 1 127.0.0.1 : 8080 📲
	-		Сетевой адрес для доступа к серверу 📈 🗙
	22	ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	Локальный адрес Порт SSL порт 10.2.155.243 8080 18080
		ПЛАНЫ	Оспользовать дополнительный (публичный) адрес i
			Статус
	Ŧ	виды	главный
<u>) ()</u>	-	АВТОМАТИЗАЦИЯ	
9. Да	алее	в разделе «каме	еры» включаем 15 камер

Камера отключена



Камера активна

10. Включаем если их нет – 2 диска по 4тб в настройках сервера (архив + БД)(системный SSD не задействуем)

Сервер – настройка

Диск	Назначение диска	Размер	Свободно	Мин. своб. место	Макс. размер архива
C:\	Не используется 🗸 🗸	189	142	<u>10</u>	<u>180</u>
D:\	Архив + БД 🛛 🗸	3726	3718	<u>372</u>	<u>3353</u>
E:\	Архив + БД 🗸 🗸 🗸	3726	3719	<u>372</u>	<u>3353</u>

- SSD Не используется
- HDD 4Tb архив + БД (второй также)

Задаем минимальный размер памяти и максимальный от диска (кроме С) 372 и 3353

*расчет: вычитаем 10% от общего размера и пишем в Макс. размер архива

А эти 10% пишем в мин свободно

Если появляется ошибка по диску, смотрим раздел (ошибки)

10.2.154.31	<u>IPv4</u>	æ				
Задать сетевые порты						
Устройство						
Производитель	Тип устройства	Модель				
Tantos ~	Камера ~	TSi - (Be,De,Vn,Dn)				
Авторизация						
Имя пользователя	Пароль					
admin	Пароль У инженера АТО					

- 11. Для каждой камеры прописываем
- (IP адрес производителя -тип устройства модель)
- Логин и пароль проверяем «admin» «пароль у инженера **ДТО**»
- После этого нажимаем «тестировать камеру»
- И если она показывает статус <u>подключено</u> то настраиваем следующую.
- * Если имеется ошибка тогда нажимаем по ней и смотрим на что жалуется
 **Подробнее об ошибках смотрим раздел «Ошибки и решения» в инструкции».
 ***Обязательно проверяем в ходе теста какие данные отображает доп поток
 12. После успешной настройки камер нажимаем
- Применить все
- **13.** ЕСЛИ Уличная камера не установлена и в магазине только 14 камер просто выключаем в списке уличную камеру

Пользователи

	Развернуть все \vee
\sim	ᄰ Администраторы
	🙎 root
\sim	北 Администратор 2
	🙎 admin

🗸 🎎 СБ

🙎 sb

🗸 📽 user

🙎 user

Проверяем чтобы у пользователя user были следующие права

- 1. Вкладка «Пользователи» должны быть 4 пользователя и 4 группы
- Root, admin, user, CE

2. Если нет, то не загрузили конфигурацию

• Логин admin

Свернуть

- Пароль у инженера ДТО
- Логин user
- Пароль **us111111**

- 3. Права группы для «USER»
- Имя группы «user»
- Вкладка «<u>основные</u>» ставим галки только как на картинках ниже (списком на след. Стр.)

права	 Возможности клиентских приложений 		
Управление камерами	Доступ к журналу		
Прием звука с камеры	Доступ к отчетам		
Передача звука на камеру	Доступ к архивным закладкам	◆	
Постановка камер на охрану	Доступ к картам	Прием тревог без обязательных комментариев	
Управление поворотными камерами (РТZ)	Доступ к поиску объектов	Экспорт архива	~
Управление записью в архив	Доступ к планам	Доступ к экспертному режиму работы с архивом	
	Закрытие приложения	Редактирование видов	
Конфигурирование	Ограничение количества подключений 4	гедактирование видов	U
Изменение пароля из клиента	Отложенный перезапуск приложения	Отключение размытия	~
Конфигурирование	Запуск задач пользователя	Отображать водяной знак на видео Всегда-	~
Конфигурирование рабочего места	Управление ячейкой камеры	Взаимодействие с внешними компонентами	
Права на вновь добавляемые камеры	Доступ к базам лиц и автономеров	Прием Push уведомлений	~
Редактирование данных баз лиц и автономеров	Корректировка количества занятых мест на парковке	Подключение с мобильных устройств и Web-Клиента	~

Список прав для группы «user»

Конфигурирование

Права на вновь добавляемые камеры

Возможности клиентских приложений

Доступ к архивным закладкам

Доступ к поиску объектов

Ограничение кол-ва подключений – 4

Запуск задач пользователя

Управление ячейкой камеры

Экспорт архива

Доступ к экспертному режиму работы с архивом

Отключение размытия

Отображать водяной знак на видео – всегда (тоже для админа)

Взаимодействие с внешними компонентами Прием уведомлений

Подключение с моб устройств

Настройка рабочего места в клиенте



4. Раздел «Звук»

• Воспроизводить только на активной камере – ВКЛ.

5. Раздел «Сеть»

- Настройка multicast ставим только unicast
- 6. Остальные разделы по умолчанию

1. Заходим под учеткой «admin» в макроскоп клиент под учетной записью юзер на компе.

- Настройки настройки рабочего места
- 2. Раздел «Интерфейс»
- Оконный режим вкл.
- Включить уведомление о проблемах в системе
- Выбор камеры для ячейки «только контекстное меню»
- 3. Раздел «Видео»
- Пропорции кадра «Растягивать»
- Поток для отображения «авто»
- Отображать движение на таймлайне ВКЛ.
- Использовать высокое качество ВЫКЛ.
- Разрешить декодирование Н.264 на видеокарте вкл.
- Сохранять соединение с камерами ВКЛ.

Настройка вида

Раздел «Виды» в конфигураторе

<u>иser должен видеть только тот вид, который соответствует</u> кол-ву камер на магазине. (16 или 20 или 24 или 30)

*Если добавляется новая камера, то добавляем ее в видах

Переключение вида у user осуществляется проставлением галки в правах. Где стоит галка - тот вид и будет видеть

ПО умолчанию стоит вид на 16 камер

Если переместили камеру на другое место и мозаика не поменялась

- Выбираем раздел вид
- выбираем наш вид
- Снимаем галку со всех камер и заново ставим
- Применяем настройки

I	Зсе группы пользователей	Вид на 16 камер	
<u>.</u>	Администратор 2		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	Администраторы		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	СБ		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	user		 Image: A set of the set of the
I	Зсе группы пользователей	Вид на 20 камер	
<u>.</u>	Администратор 2		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	Администраторы		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	СБ		
<u>.</u>	user		
E	Все группы пользователей	Вид на 24 камер	
<u>.</u>	Администратор 2		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	Администраторы		 Image: A start of the start of
<u>.</u>	СБ		
<u>.</u>	user		
	Все группы пользователей	Вид на 30 камер	
<u>.</u>	Администратор 2		 Image: A set of the set of the
<u>.</u>	Администраторы		
<u>.</u>	СБ		
	user		

Вкладка Мобильные устройства

Раздел «Серверы» – «настроить» вкладка «Моб.устройства»

Архив Сеть Мобильные устройства Сторожевой таймер SSL-сертификат Синхронизация с внешней системой Прочее

Разрешить подключение мобильных устройств к серверу

Для подключения мобильных устройств следует использовать основной порт сервера (8080 по умолчанию). На мобильные устройства (iOS, Android) и Web-Клиент Macroscop видео, получаемое по различным потокам с камеры, может пересылаться на устройство либо в оригинальном формате, либо перекодироваться под возможности устройства, исходя из расширенных настроек.

Хорошее качество (высокое разрешение)

Разрешение 800 x 480

Передавать только опорные кадры (для H.264, H.265, MPEG-4, MxPEG) ()

Включить ограничение темпа передачи видео 15 кадр/сек

Среднее качество (среднее разрешение)

Разрешение 320 х 240

- 0 ~
- Передавать только опорные кадры (для Н.264, Н.265, MPEG-4, MxPEG)
- Включить ограничение темпа передачи видео 4 кадр/сек

Разрешить подключение моб. К серверу

• Вкл.

Хорошее качество

- Разрешение 800х480
- Галки выкл.

Среднее качество

- Разрешение 320x240
- Галка как на картинке
 Плохое качество выкл.

Добавление новой камеры к стандартам

🖿 Все камеры

Камера 1 (УК) 10.2.154.2 10 Создать новую камеру на основе выделенної 🖕 Камера 2 (вход 10.2.154.3 📢 Создать группу камер на основе выделенной Камера 3 (касса Переименовать 10.2.154.4 📣 👞 Камера 4 (касса) Отключить камеру 10.2.154.5 📣 Удалить Камера 5 (касса 10.2.154.6 10 Экспорт конфигурации камер Камера 6 (очер 10.2.154.7 Переместить вверх Камера 7 (ТЗ) Переместить вниз 10.2.154.8 Камера 8 (ТЗ) Копировать в буфер обмена 10.2.154.9 Вырезать Камера 9 (ТЗ) 10.2.154.103 Копировать RTSP-адрес основного потока Камера 10 (ТЗ) 10.2.154.171 Копировать RTSP-адрес дополнительного потока



Если нужно добавить камеру 16 + то:

- Выбираем похожую камеру (ее местоположение)
- *камеры <u>Касс + очередь</u> имеют режим записи по расписанию.

А именно с 08:00 – 22:00 постоянная запись – остальное время движение

- Далее прописываем IP модель пароль (IP настраиваем тот что после таблицы начинается с 10.хх.хх30.....+)
- Перемещаем в конец группы (см. таблицу стандарта)
- * Если камера в группе ТЗ-торговый зал, то ставим ее последней в этой группе. Камеры других групп аналогично
- Переименовать (камера16 (ее место положение)) Пример: камера 16 (ТЗ) или камера16 (Склад)
- Готово

Чтобы поменять порядок нажимаем ПКМ по камере и перетаскиваем в нужное место

ЕСЛИ поменяли камеру или добавили, то сразу отписываемся на <u>itsupport@krasnoe-beloe.ru</u>

тема (добавление камеры) или (замена камеры) в теле письма Пишем куда добавили камеру и ее Ір адрес

ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ КАМЕР

2 кассы														
Nº1	N₀2	N <u></u> 93	N <u>∘</u> 4	N <u>∘</u> 5	Nº6	Nº7	Nº8	N <u></u> 9	№1 0	Nº11	N <u>∘</u> 12	Nº13	N <u>∘</u> 14	Nº15
Вход	Кассы Очередь			Торговый зал					Склад			Сейф	Улица	
10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.
xx.15	xx.16	xx.17	xx.18	xx.19	xx.20	xx.21	xx.22	xx.23	xx.24	xx.25	xx.26	xx.27	xx.28	xx.29
	Групп	a Kacc			Группа ТЗ				Гр	уппа Ск	Лад			

2 кассы + УК														
Nº1	Nº2	N <u></u> 93	Nº4	Nº2	Nº6	Nº7	N <u>∘</u> 8	Nº9	№1 0	Nº11	N <u>∘</u> 12	Nº13	N <u>∘</u> 14	Nº15
УК	Вход	Кассы Очередь			Торговый зал					Склад			Сейф	Улица
10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.
xx.15	xx.16	xx.17	xx.18	xx.19	xx.20	xx.21	xx.22	xx.23	xx.24	xx.25	xx.26	xx.27	xx.28	xx.29

*Если нужна доп. Камера, после служебки отправляется лицензия и после этого подключаем доп. камеру

Где **хх** – IP магазина ³⁵

№ - номер порта в свитче и порядок камер

ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ КАМЕР

						3 к	ассы +	УК						
Nº1	Nº2	N <u></u> 03	Nº4	N <u>∘</u> 5	Nº6	Nº7	Nº8	Nº9	№1 0	N <u>∘</u> 11	N <u>∘</u> 12	Nº13	N <u>∘</u> 14	Nº15
УК	Вход		Кассы		Очередь		Т	орговы	й зал		Ск	лад	Сейф	Улица
10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.	10.xx.
xx.15	xx.16	xx.17	xx.18	xx.19	xx.20	xx.21	xx.22	xx.23	xx.24	xx.25	xx.26	xx.27	xx.28	xx.29
		Γf	руппа Ка	.CC			Ι	руппа Т	.3		Группа	и Склад		

						3 ו	кассы							
Nº1	Nº2	N <u></u> 03	Nº4	N <u>∘</u> 5	Nº6	N₀7	N <u>∘</u> 8	N <u></u> 9	№1 0	Nº11	N <u>∘</u> 12	Nº13	Nº14	Nº15
Вход		Кассы		Очередь		Top	оговый :	зал			Склад		Сейф	Улица
10.xx. xx.15	10.xx. xx.16	10.xx. xx.17	10.xx. xx.18	10.xx. xx.19	10.xx. xx.20	10.xx. xx.21	10.xx. xx.22	10.xx. xx.23	10.xx. xx.24	10.xx. xx.25	10.xx. xx.26	10.xx. xx.27	10.xx. xx.28	10.xx. xx.29

*Если нужна доп. Камера, после служебки отправляется лицензия и после этого подключаем доп. камеру

Где **хх** – IP магазина ³⁶

№ - номер порта в свитче и порядок камер

Настройка камер РТZ

Камеры РТZ нужны лишь для аналитики. Они не предоставляются для просмотра архива и не настраиваются через macroscop. Для них главное наличие интернета. ИМИ не балуемся. На них работает аналитика.

Настройка происходит таким же путем как и с обычными камерами через веб интерфейс минимальное разрешение 1920х1080 – аналитику по движению не настраиваем ВАЖНО: одна камера должна осматривать вокруг себя полки с товаром (находится в центре каждого зала)

В таблице ниже показано в какой порт камера подключается и какой IP адрес присваивается

Nº20	Nº21	Nº22	Nº23	№24
		Торговый зал		
10.xx.xx.40	10.xx.xx.41	10.xx.xx.42	10.xx.xx.43	10.xx.xx.44

Где **хх** – IР адрес магазина № - номер порта в свитче

Пример местоположения в Торговом зале



Cynep 8

CT 600×1000

K7 600×1000

0001

005

Пок

600x665

На этом общая настройка закончена – далее проверяем работоспособность системы

Выходим из клиента и конфигуратора

Аогинемся на учетку user на ПК и заходим в клиент <u>macroscop</u> под user

Восстановление из backup

1. Остановить серверное приложение **Macroscop**.

2. Зайти в C:\ProgramData\MacroscopServerConfigs и удалить все из этой папки, кроме файла license.lic

3. Зайти на любой диск с видеоархивом (не системный) ..\MacroscopArchive\ConfigsBackups выбираем папку с датой необходимой конфигурации

(когда сервера работали нормально), открываем ее и заходим в папку с длинным названием. Там либо две папки: LogicDrive и ServerConfigs(нужные Вам файлы во второй), либо папка LogicDrive и рядом сразу лежат нужные файлы

4. Копируем архивные файлы настроек (за исключением файла license.lic) в папку C:\ProgramData\MacroscopServerConfigs.

5. Запустить серверное приложение **Macroscop**.



40

Системные оповещения

		Для того чтобы оповещать о проблемах сервера по почте необходимо
	Разде	л «Автоматизация»
S KAMEPI	1. Выб	брать все камеры
	2. Вы	брать «задачи по событию» «добавить задачу»
CEPBEP	Ы	
		*Нас в большей степени интересуют настройки
	ОРАТЕЛИ	«обрыва связи с камерой и установкой связи с камерой»
	З. Вы	бираем событие
	4. Вы	бираем действие – отправить e-mail
[-] ПЛАНЫ	1	
		Настройка почты
🖽 вилы		
	5. Вы	полнять не чаще чем - 600 секунд
~	6. В п	очтовый сервер нажимаем + и задать вручную указываем почту магазина
😓 АВТОМ	АТИЗАЦИЯ 7.В п	оле «Кому» – свой ящик
	8. Ter	ст сообщения согласно названию события
තිබ් видео	АНАЛИТИКА	
JV		**Отправка событий связанных с самим сервером в разработке

41

Зона детекции движения

Если в архиве много лишних записей или в ночное время камеры записывают какие то ложные отрывки то:



«пример ложных записей»

- Заходим в конфигуратор
- Выбираем камеру в разделе «камеры»
- Вкладка «детектор движения» 3.
- Кнопка «настроить зоны и размеры»

По умолчанию в конфигурациях от версии инструкции 1.3, 5. настроены квадраты <u>~ 10 на 14</u>, этого должно хватать, но если есть ложные записи, то делаем квадрат больше – главное не превышать образ человека на дальней точки камеры



«пример после настройки »

Сборка логов

Если есть проблема с сервером и он не восстанавливается из backup, то необходимо собрать логи и отправить письмом на ящик itsupport@krasnoe-beloe.ru указать

- <u>тема письма «Macroscop logs»</u>
- Номер магазина
- ІР адрес сервера.
- Суть проблемы и какие действия были предприняты.
- Номер версии.



- 1. Запускаем программу «упаковка логов»
- 2. Выбираем дату (за некоторое время до проблемы и чуть после)
- 3. Поставить галку добавить системную информацию и добавить конфиг файлы в архив с логами
- 4. Нажимаем упаковка логов и отправляем на почту архивом

Обновление лицензии

Номер ключа можно посмотреть: Система – Лицензирование – Идентификатор ключа

После того как обновленный ключ прислали необходимо его установить в сервер (для того чтобы появилась возможность добавить Доп камеры) Сначала открываем доступ в интернет и после **Система – Лицензирование – ОБНОВИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ**

Далее выбираем либо пошаговый либо открываем доступ в инет и автоматический Далее проверяем кол-во доступных камер в **«параметрах лицензии»**

Параметры	лицензии
-----------	----------

Тип продукта:	ST
Язык программы:	RUS
Лицензий на IP-камеры:	77/80

Connon 1	Установка лицензии	👂 Установка лицензии
127.0.0.1 : 8080	Выбор варианта установки	Выбор варианта установки
Информация Лицензирование Камеры	На компьютере обнаружен не активированный USB-ключ Автоматический режим установки (рекомендуется) 	На компьютере обнаружен активированный программный ключ • Автоматический режим установки (рекомендуется)
	Активация установленного USB-ключа 2B217205. Требует наличия доступа в интернет на данном компьютере.	Обновление установленного программного ключа 163469458603841300. Требует наличия доступа в интернет на данном компьютере.
Идентификатор ключа 3A6F6D55 🗊	О Пошаговый режим установки	О Пошаговый режим установки
Обновить лицензию		
	Назад Далее	Назад Далее

Обновление макроскоп «сервера» и «клиента»

- 1. Скачиваем дистрибутив с фтп <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR instructions/</u> папка «версии макроскоп сервер + клиент»
- 2. Останавливаем Сервер макроскоп в статус инфо
- 3. Запускаем установочных файл
- 4. Выбираем «сервер» и «клиент»
- 5. Нажимаем установить
- 6. Запускаем сервер макроскоп
- 7. Проверяем версию

ыбор компонентов Какие компоненты Macroscop	о следует установить?
Выберите только те компоне	енты, которые нужно установить
🖌 Сервер	
Сервер с отображением	
🖂 Клиент	
🗌 Задать вручную пути уст	ановки

Статус подключения: Предупрежде	ние: не все сетевые порты досту	/пны 🕂
Адрес (IP-адрес или URL)		
10.2.154.171	<u>IPv4</u>	
Задать сетевые порты		

Статус подключения: Ошибка: Проверьте формат видео, аудио и IP адрес 🕂

Ошибки по камерам

Под IP адресом камеры нажимаем задать сетевые порты

- Порт RTSP 554
- Второй порт НТТР 80

Проверяем потоки на веб интерфейсе камеры – должен стоять 264Н, есть ли на потоке аудио.

См. раздел в инструкции стр.41

Настройте диски	для архива, размеры указа	Сер 127	овер .0.0.1 :	1 8080 💶		
Диск	Назначение диска	Разме	ер Свобо	одно Мин. своб место	б. Макс. размер архива	Тип диска
C:\	Только БД 🗸 🗸	447	312	1	300	Локальный
D:\	Архив + БД	~	3726	3718	<u>372</u>	<u>3353</u>
E:\	Архив + БД	~	3726	3719	<u>372</u>	<u>3353</u>

ние/отключение сетевых диск

Если архивный диск не заводится и архив не пишется Статус в сервере имеет знак

Зайдите в конфигуратор - вкладка Сервер - настроить архив. Сделайте все диски "Не используется" - примените настройки - Затем по назначению и примените настройки.

После проверяем объём памяти *расчет: вычитаем 10% от общего размера и пишем в Макс. размер архива А эти 10% пишем в мин свободно

Если есть ложные записи в архиве

Если озвучка не играет	Проверяем пароль – пароль админа от ПК и от задачи «zvuk» должен совпадать *это было при старых паролях где на конце стоял знак \ Проверяем в виртуал боксе статус должен быть «работает»
Если озвучка пропадает	Удаляем задачу «zvuk» скачиваем с <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instructions</u> <mark>Папка озвучка</mark> и импортируем в задачи файл <mark>ZVUK.XML и taskkill zvuk.xml</mark>
Если вы сперва загрузили конфигурацию, а после начали ставить лицензию. И есть проблемы с лицензированием	 Удалите все из папки (C:\ProgramData\MacroscopServerConfigs) И заново загрузите конфиг и лицензию Root после загрузки конфигурации заблокирован
Если лицензия не устанавливается онлайн	Открываем доступ в интернет на ПК и повторяем процесс
Если есть засветы на камере то:	включаем WDR и настраиваем под требования
Если вы удалили программу – и конфигура запускается:	ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instructions : Заходим в панель управления и удаляем программы макроскоп Далее устанавливаем заного: галки ставим – сервер и клиент

Если лицензия не устанавливается на новый ПК и ключ в макроскопе не определяется

1		
Зыберите USB-ключ, ,	для которого необходимо установить	лицензию (j)
Тип ключа	Номер ключа	Статус

Заходим в службы и перезапускаем службу «Guardant Control Center» И перезапускаем сервер макроскоп

ОСТАНОВИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ



20x1080 11,7кадр/с 4,6Мби





Если в ходе теста камеры в конфигураторе мы видим характеристики в доп. потоке выше настроенных то выбираем другую модель камеры или ставим в производителе ONVIF. Обязательно тестируем и проверяем.

Статус подключения: Подключено

Если при просмотре архива встречается баг с приостановкой видеопотока, при увеличении скорости, то нужно обновить клиент по пути <u>ftp://sps-holding.ru/NEW/VR instructions</u> Папка «Версии макроскоп»

Файл «Версия клиента 4.1.72 с исправлением»

Этот раздел нужен для четкого понимания как устроена готовая конфигурация

Обязательно настраиваем все сервера с помощью загрузки конфигурации

Далее рассказано о том как настроены камеры в готовой конфигурации – для ознакомления и понимания как это работает

Ручное Добавление и Настройка IP камер

2	Развернуть все 🗸 Свернуть все 🔨	Информация о папке
<u> </u>	🖿 Все камеры	
	2	
20	1	
Ŧ		
46		
		В папке нет камер
		<u>добавить камеру</u> Автопоиск камер
	2	
\oslash	Автопоиск Добавить Добавить Таблица камер	

- 1. Переходим на вкладку 💭 Камеры.
- 2. Нажимаем кнопку 🖓 Добавить камеру
- В списке камер появится новая позиция: Камера 1.
- 3. Указать IP адрес камеры
- 4. Выбрать производителя (марку) камеры.

*Если камеры нет в списке ставим ONVIF, камера, Compatible

- **5-6.** Выбрать тип устройства Камера и Выбрать модель камеры
- 7-8. Логин и пароль от камеры admin

пароль у инженера

10.2.154.31	IPv4	
Задать сетевые порты		
/стройство		
Троизводитель Ти	ип устройства Модель	
Tantos v K	амера v TSi - (Be,De,Vn,Dn) v	
Авторизация		
Имя пользователя Па	ароль	
admin	V инженера АТО	
Основной сервер		
Основной сервер 🚅 Сервер 1 🛛 🗸		
Основной сервер Сервер 1 У Видеопотоки		
Основной сервер Сервер 1	📿 Дополнительный 1	[] ОСТАНОВИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
Основной сервер Сервер 1 Видеопотоки Основной Формат	Дополнительный 1	Остановить тестирование Основной поток Дополнительный 1
Основной сервер ■ Сервер 1 ✓ Видеопотоки Основной Формат H264 ✓	Формат H264 v	Основной поток Дополнительный 1 Н 354 1900 (12.00 25.1 кодр.): 2.3 Мёнтк Мред 550:540 15.2 ходр.(2.5.3 Ментк)
Основной сервер	 Дополнительный 1 Формат H264 Macroscop Клиент 	Сновной поток Изба 1950а/280 25 такадах 2.3 Манта; Изба 1950а/280 25 такадах 2.3 Манта;

- 9. Видеопотоки: h.264 <u>ставим галки под потоками</u>
- Доп. поток 1 вкл, поставить галки и выбрать h.264
- Доп поток 2 и 3 если есть отключаем

10. Тестируем камеру – если все ок, то будет видео с камерыИ будет статус подключено (ошибки смотрим дальше)51

Поток для видеоаналитики	Дополнительный 1 🛛 🗸
Поток для записи в архив	Основной ~
Постоянно принимать в	се потоки с камеры (ј

11.Настроить поток

- Поток для архива «основной»
- Поток для аналитики «доп1»
- Галку «постоянно принимать все потоки с камеры <u>не ставим</u>

12. Дополнительно:

- Прием звука вкл
- Подключение через сервер вкл



13.Вкладка «Детектор движения»

- Детектор движения вкл.
- Тип детектора Мастоѕсор
- Частота детектирования оптимальная
- Генерировать события о начале и окончании движения выкл

Дополнительный 1

Изменить поток можно на вкладке Подключение

Настроить поток



Тип детектора

Macroscop

) На камере

Проверка

Настроить зоны и размеры

🔊 Генерировать события о начале и окончании движения

Частота детектирования	(
------------------------	---

- Оптимальная частота (i)
 - Только по опорным кадрам
- 🔵 Постоянная частота

*если запись по движению не идет, проверяем зону выделения в макроскопе Должна быть выделена вся 📿 Запись и просмотр архива

Режим записи

- Всегда включена
- По движению
- 🔵 Вручную
- 🔵 По расписанию

Запись в архив ведется при движении в кадре. Также запись можно включить вручную

Изменить параметры хранения архива можно в настройках сервера

Настроить сервер Сервер 1



14. Вкладка «Архив» Для камер которые находятся: (ТЗ-торговый зал, Склад, Улица, Вход, УК, сейф)

- Включить запись в архив
- Режим записи по движению
- Запись звука вкл.
- Предзапись 7 сек.
- Постзапись 7 сек.
- На сейфе 10 сек в обоих случаях

Для камер которые находятся:

(Кассы, очередь)

- Включить запись в архив
- Режим записи <u>по расписанию</u>

12:00

14:00

18:00

16:00

20:00

- Запись звука вкл.
- Предзапись 7 сек.
- Постзапись 7 сек.

10:00



53

22:00





Камера 1 Камера активна

Подключение Права Архив Детектор движения Аналитика Водяной знак



15. Вкладка «Аналитика»

• Все выключено

16. Вкладка «Водяной знак»

- ==

- Включить
- Галка имя компьютера (только она)
- Цвет белый
- Непрозрачность 1 или чтоб была напротив букв «пр»
- Расположение

Информация

*Вся аналитика в 4-х конфигурациях настроена и менять ничего не надо (на 15 камерах) Ключ макроскоп вставляем во внутренний USB!!!!

*Загрузка конфигурации выполняется так же как восстановление из backup

*Если нужна доп камера в ТЗ или на складе и т.д. то:

- Отправляется служебка на доп камеру через 1с ДО. «заявки»
- Где указывается сколько нужно добавить камер и куда.

ЕСЛИ поменяли камеру или добавили то сразу отписываемся на <u>itsupport@krasnoe-beloe.ru</u> тема (добавление камеры) или (замена камеры) в теле письма Пишем куда добавили камеру и ее IP адрес

Контакты для связи (для решения проблем)

• itsupport@krasnoe-beloe.ru

В теме указываем «Macroscop help» иначе письма обрабатываться не будут

Информация по клиентам

Все версии рабочие – находятся на ФТП

ftp://sps-holding.ru/NEW/VR_instruction/Версии_макроскоп

- 1. Версия 4.1 сервер + клиент
- 2. Версия 4.1.72 клиент с исправлением бага в архиве

Изменения в инструкции

От 17.08.2023 v1.1

- Изменения в объёме хранилища HDD
- Отключение уличной камеры если ее нет

От 10.10.2023 v1.2

- Обновление макроскоп сервер + клиент
- Настройка камер с помощью конфигурации
- Дополнена информация об ошибках «озвучка»

От 04.12.2023 v1.3

- Настройка зоны детекции движения (ложные записи в архив)
- Настройка дисков для архива теперь не создаем массив, а разделяем оба диска. Запись происходит в шахматном порядке Если на магазине объединённые диски, то ничего делать не надо до выхода распоряжения- это для новых магазинов или тех где архив удалили
- Обновление раздела «Ошибки» и «обновление лицензии на доп камеру»
- Обновление раздела « настройки клиента макроскоп стр.32 раздел сеть»