

## Ошибка ККМ: 117 – Неверное состояние ФН

1. Останавливаешь все службы атол.
2. Удалить драйвера через инсталлятор
3. Удалить папки АТОЛ из обеих папок Program Files
4. Проверить контакты проводов питания и USB.
5. Перезагрузка ПК и ККМ
6. Установка драйвера с копированием папки АТОЛ77 из Program Files x86 в папку Program files
7. На вкладке сервис в драйвере нажать «Тех. Обнуление»
8. Перезагрузка ККТ
9. Залить json, шаблон чека.
10. Перезагрузка ККТ
11. Проверить работоспособность ККТ.

Если вообще ничего не помогло выше попробовать полное отключение от питания, смена порта, и повторное тех. обнуление с прогрузкой json.