## Драйвера на сканер зашиты в образ, устанавливать не нужно!



# Настройка Windows:

1)Заходим в Диспетчер устройств



### Настройка сканера:

#### 2)Находим пункт Порты (СОМ и LTP)

ЗНажимаем правой кнопкой мышки на устройство с последовательным интерфейсом USB (COM \_)

4)Обновить драйвер

and a second sec	
ATOL USB (COM15)	
ATOL USB (COM16)	
MediaTek USB VCOM (Android) (COM19)	
🛱 Последовательный порт (СОМ1)	
2 🛱 Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM17)	
> Программные устройства	3 Обновить драивер
> Процессоры	Отключить устройство
End Contraction of the second s	Manager and a strength
> Сетевые адаптеры	удалить устроиство

5)Выбираем пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

$\rightarrow$	Выполнить поиск драйверов на	этом компьютере	
	Поиск и установка драйверов вручную.		

6) Выбираем пункт «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере»

→ Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере В этом списке перечисляются все доступные драйверы, совместимые с данным устройством, а также драйверы для устройств той же категории.

7)Необходимо убрать галочку «Только совместимые устройства»

8)Выбираем «Zebra Technologies Corp»

9)Выбираем «Zebra CDC Scanner»

10)Нажимаем «Далее»

WinChipHead	3 Zebra CDC Scann	ner	
Zebra Technologies Cor	p		
Корпорация Майкросс	тфт		
<	>		
🔋 Драйвер имеет циф	ровую подпись.		
Сведения о подпис	ывании драйверов	Установить с диска	

11) Соглашаемся с предупреждением об обновлении



12)Если все правильно сделали, система успешно обновит драйвер.



 Соглашаемся на перезагрузку ПК (Перед перезагрузкой убедитесь, что нет очереди на кассы, сохраните все документы и закройте чеки)

Измен	нение параметров системы				
	Параметры оборудования изменены. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер.				
	Вы хотите сделать это сейчас?				
	Да Нет				

14)После перезагрузки сканер будет определятся как «Zebra CDC Scanner»



Последовательный порт (COM1)

# 15)Готово!